



AccuFill[™]

Producción rápida, control perfecto



Control

La unidad de medición proporciona datos operativos



Económico

Una detección precisa del vacío procura un uso eficiente del papel



Ahorro de tiempo

El cálculo automático de la cantidad de papel lleva a mejorar la eficiencia de la mano de obra

La solución para **controlar los costes de material** en operaciones de embalaje de **gran volumen**



El AccuFill consta de un sistema de medición en línea que determina la cantidad exacta de espacio vacío en una caja de transporte. Luego envía una señal al FillPak para que suministre la cantidad óptima de papel necesaria para llenar el espacio vacío de esa caja específica. Procesando hasta 10 cajas por minuto. Los productos se protegerán durante el envío y llegarán a su destino final sin daños.



Apostamos por la ecología

Nuestra empresa trabaja con proveedores con certificado FSC. El papel es neutro para el clima, reciclable y también una fuente renovable.

Especificaciones del sistema

Convertidor

- Dimensiones: 90x97x235 cm
- Peso: 176 kg
- Potencia: 200 vatios
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Velocidad: 0.8 - 1.2 - 1.4 m/s
- Método de corte: automático

Unidad de medida

- Anchura: 82 - 122 cm
- Profundidad: 35 cm
- Alturat: 214 - 249 cm
- Peso: 100 kg

Papel

- Peso básico: 50 gr/m²
- Longitud paquete: 500 m
- Anchura papel: 76 cm
- Peso medio paquete: 19 kg
- Rendimiento medio: 3 m³

Nuestro valor añadido



Ingeniería de embalaje

Ranpak analiza y diseña la mejor solución a su producto. Mediante el test de caída muestra exactamente qué grado de impacto se transmite al producto cuando se lanza de la altura correspondiente. Entonces Ranpak sugiere alternativas sobre cómo mejorar la protección o ahorrar costes.

Ingeniería de Sistemas

El departamento de Valor Añadido de Ranpak puede diseñar soluciones innovadoras para integrar el convertidor en el layout de su almacén.

Formación de embalaje

La formación impartida por nuestros expertos en embalaje ayudará a sus embaladores a usar hasta un 20% menos de material sin comprometer la calidad del mismo.

Tenemos éxito en estos sectores

Logística	Apparel	Comercio electrónico	Iluminación	Farmacia
Juguetes y deportes	Cosméticos	Computers	Editoriales	Comida gourmet

Su Distribuidor Ranpak

¡OBTENGA UNA
PRUEBA
GRATIS HOY!*

*Pida a su distribuidor los detalles de esta promoción.