

Geami WrapPak[®] HV

El sistema de embalado para un entorno de empaquetado de alto volumen



Presentación

Perfecta presentación en la caja, que mejora la experiencia del cliente al abrir el paquete

Ahorro de tiempo

Mejora la velocidad de embalado y productividad de empaquetado total

Económico

Mejora la productividad y reduce el espacio de almacenamiento



Optimice su velocidad de embalado y productividad de empaquetado

La Geami WrapPak HV es ideal para entornos de empaquetado **de gran volumen**. El control de velocidad electrónico le permitira aumentar la productividad por puesto **de embalado**.

Solución perfecta para entornos de comercio electrónico donde el principal objetivo es maximizar la facilidad de uso, ofreciendo a los clientes una experiencia atractiva al abrir la caja.

Especificaciones del sistema



Convertidor

Dimensiones	71.2x50.8x43.2 cm
Peso	31 kg
Tensión	100-240 Volt
Potencia	320 Watt
Velocidad	de 0 a 0.75 m/seg
Método de corte	manual



Papel troquelado

Peso básico	80 gr/m ²
Color	marrón o blanco
Longitud rollo	250 m
Anchura papel	50.8 cm (20")



Papel intercalado

Peso básico	22 gr/m ²
Color	blanco (estándar) también disponible en una gama seleccionada de colores
Longitud rollo	840 m
Anchura papel	30.5 cm (12")

Embale sus productos para una presentación perfecta

Geami WrapPak es la combinación de papel Kraft troquelado con un papel separador de seda. La máquina convertidora Geami WrapPak HV revoluciona el papel troquelado hasta convertirlo en una estructura de panel de abeja 3D que brinda un producto de embalado único en su categoría.

Al fijar juntas las celdas inclinadas, los artículos se embalan con fuerza sin necesidad de cinta de embalado. El convertidor puede colocarse en cualquier estación de empaquetado en la que se embalan artículos individuales con un envoltorio protector.



Sectores de éxito

Salud y belleza	Productos orgánicos	Comida envasada	Comida gourmet
Electrodomésticos	Menaje	Productos nutracéuticos	Productos farmacéuticos

Su distribuidor Ranpak



¡OBTENGA UNA PRUEBA GRATIS HOY!*

*Pida a su distribuidor los detalles de esta promoción.